

Elektrická vývrtka EWO HILL

Návod k použití

1. Po rozbalení otevřete jemným potažením kryt na baterie a vložte 4 ks tužkových baterií (nejsou součástí dodávky).
2. Slabým stlačením k sobě vyjměte ze spodní části ořezávačku na plastovou folii lahve.
3. Přiložte ořezávačku na vršek lahve a při stlačení s ní potočte, tím odříznete folii.
4. Nasadte otvírák EWO HILL na hrdlo láhve a lehce zatlačte směrem dolů.
5. Zmáčkněte spodní podlouhlý spínač na těle otvíráku. Spirála se zavrtá do zátky a vtáhne ji z lahve do prostoru v otvíráku. Plastový průhledný otvor slouží ke kontrole zátky.
6. Zmáčkněte horní podlouhlý spínač v horní části a spirála se tak ze zátky vyšroubuje.
7. Nasadte zpět ořezávač folií, který slouží i jako ochrana před ostrým hrotem otvíráku EWO HILL.
8. Láhev je otevřená a připravená k dekantaci či konzumaci.

UPOZORNĚNÍ

Elektrická vývrtka EWO HILL není určena k profesionálnímu a intenzivnímu použití a také se nesmí používat na velmi pevně držící zátky dlouhých archivních korků, nebo zátek z velmi tvrdého korku.

Údržba s skladování

- Při znečištění otvírejte pouze vlhkým hadříkem.
- Neumývejte pod tekoucí vodou ani v myčce.
- Všechny čtyři baterie vyměňte ihned při prvním snížení výkonu.
- Skladujte mimo vliv tepla či páry.
- Při delším uložení baterie vyjměte.
- Použité baterie vyhazujte do speciálních kontejnerů

**Na přístroj se vztahuje standardní záruka 24 měsíců dle zákona o spotřebitelích
Nevztahuje se na vady způsobené nesprávným použitím, násilným použitím nebo
svévolnými úpravami.**