

Elektrické čerpadlo Novax B Rover

Návod k obsluze

Čerpadlo se používá na tekutiny do 95°C. Tekutiny můžou obsahovat minimum pevných látek. Čerpadlo není samonasávací, vždy před použitím je vhodné do čerpadla nalít tekutinu.

- max. teplota čerpané tekutiny: 95°C
- max sací výška: 8 m
- max. tlak: 4 BAR
- pro hadice 3/4" (Novax 20B) a 1" (Novax 25B)
- max. teplota prostředí: 40°C
- min. teplota prostředí: 4°C:
- napětí: 60 Hz/230 V

Použití

1. Čerpadlo musí být zapojené v suchu a chráněno před povětrnostními vlivy.
2. Čerpadlo je obousměrné, jakmile jsou v něm hadice nainstalované a umístěné v nádobě s tekutinou i v nádobě, do které se tekutina bude čerpat, zmáčknete jednu ze dvou bílých šipek na červeném tlačítku, přičemž platí, že směr toku tekutiny bude takový, jaký je směr stlačené šipky.
3. Čerpadlo vypnete zmáčknutím tlačítka do střední polohy, tedy polohy O.
4. Při jakékoliv manipulaci kromě samotného čerpání se ujistěte, že je čerpadlo odpojené od zdroje elektrického napětí.
5. Po ukončení práce je potřeba čerpadlo řádně vypláchnout čistou vlažnou vodou a ponechat na suchém a bezprašném místě.

